

[illegible]

ISTRUZIONI OPERATIVE:

- Settimanalmente (e/o dopo ogni pioggia, per i bacini privi di adeguata copertura) l'addetto deve operare come segue: verificare integrità del bacino e presenza di liquidi nei bacini dell'area di propria competenza ed in caso affermativo controllare il pH con cartina tornasole; se il pH è compreso tra 5,5 - 9,5 svuotare il liquido in rete fognaria, altrimenti allertare (CSAQRO/ASPPRO) ed attendere istruzioni.
- Per i bacini n.1 e n.47 (entrambi per effluvio feroce) in caso di necessità si procede allo svuotamento diretto in vasca di ossidazione, senza effettuare la misura di pH ed evitando l'ogni contatto fisico con il liquido eventualmente.
- Per i bacini adibiti al contenimento degli OLI allertare sempre CSAQRO/ASPPRO ed attendere istruzioni.
- Contrassegnare con una X la casella corrispondente al bacino che necessita di svuotamento e/o manutenzione. Nel caso non si riscontrasse alcuna necessità di intervento, apporre unicamente la propria firma.